# EtherScope™ nXG AirCheck™ G3 共通ガイド

Get More Done, Faster! より多くの事を迅速に完了!

simplicity • visibility • collaboration | 1 NetAlly - Confidential & Proprietary

simplicity • visibility • collaboration | 1



#### 製品概要

#### 自動テスト

- テスト結果
- コメント/画像追加

#### プロファイル活用

- ・ プロファイル新規作成
- 有線\_Test (EtherScopeのみ)
- WiFi\_Test
- 電波品質Test
- ・ グループ化
- 通信ターゲット

#### Ping/TCP応答

ディスカバリ

#### WiFi 状況把握

リモート閲覧/制御

# EtherScope nXG テスター概要

- Wi-Fi + 有線LANテストポート:
  - RJ-45: 10M/100M/1G/2.5G/5G/10G, 90W 高出力PoE,
  - SFP: 1G/10GBASE-X
  - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax & offers Wi-Fi 6E visibility, 4x4 radio
- Wi-Fi + 有線管理ポート:
  - RJ-45: 10M/100M/1G
  - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4, 5 and 6 GHz, 1x1 radio
- その他インターフェース:
  - Bluetooth v5.0 or BLE
  - USB 3.0: Type-A Port
  - USB 3.0: Type-C On-the-Go Port
- 本体への充電 USB-C または メインRJ45 PoE+(class3以上)



# AirCheck G3 テスター概要

### • Wi-Fi :

- テスト用 2x2 Tri-band 802.11ax wireless radio (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠)
- 管理用 1x1 Dual-band 802.11ac Wave 2 + Bluetooth 5.0 and BLE wireless radio(IEEE 802.11a/b/ g/n/ac 準拠)
- Wi-Fi 接続性 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax
- 動作周波数 受信および送信されるチャネルの周波数:
  2.4 GHz帯: 2.412 to 2.484 GHz (channel 1 to channel 14)\*
  5 GHz 帯: 5.170 to 5.320 GHz, 5.500 to 5.700 GHz, 5.745 to 5.825GHz [channel 36 to channel 165]\*
  6 GHz 帯: 5.925 to 7.125 GHz (channel 1 to channel 233)\*
  (\*) 国の規制で認められている場合
- その他インターフェース:
  - $\cdot$  USB 3. Type-A Port0:  $\times 2$
  - ・USB 3.0: Type-C 電源とOn-the-Go Port
- 本体への充電 USB-C 45-W アダプタ: AC 入力100-240 V, 50-60 Hz; DC 出力 15V(3A)



画面構成





◎ 東洋計測器株式会社

## 簡単操作で基本的な試験を実施

- 自動テストのプロファイルは、最小限のスキルや簡単なト ٠ レーニングで利用可能
- ケーブルをつなぎ、「自動テスト」をタッチ、「開始」で、 ٠ 統合テスト実施
- または、「自動テスト」 |「WiredProfile(EtherScopeのみ)」 ٠ 「開始」の様に個別テストを実施
- テスト内容 ٠

NetAlly - Confidential & Proprietary

- Wi-Fi SSID 接続性 & IP サービス可用性
- ネットワークスイッチ・テスト
- IP 接続先の可用性とパフォーマンス - Ping、TCP 応答、HTTP 、FTPなど
- テスト結果はLink-Live クラウドへ ٠



0.41



#### ◎ 東洋計測器株式会社

### 自動テスト実施

- あらかじめ作成済みのプロファ イルグループを呼び出し、
   「開始」により実行します。
- この際、選択された項目全体を 検査するか個別に検査するか 選ぶことも可能です。



テスト結果

- テスト結果状況は、テスト項目アイコンの色(緑、黄、赤)で確認できます。
- 緑:テスト合格
- 黄:一部警告あり
- 赤:テスト不合格
- 結果詳細は、項目をタップすることで 確認できます。





### コメントや画像の追加

### テスト終了後、コメントや写真 など、テスト結果とリンクして 情報を保存



写真または、取得済み 画像を選択(EtherScopeのみ)

## プロファイルの活用

プロファイルを活用する事で、テスト内容を自 動化する事ができます。 この際、各々のテスト項目や疎通確認先を 組み合わせて自由度を高めてあります。

- プロファイルグループ
- 個別プロファイル
  - 有線LAN接続(EtherScopeのみ)
  - WiFi SSID接続
  - 電波品質
- テスト宛先
  - 通信疎通ターゲット



∞ 東洋計測器株式会社

プロファイル新規作成

### 新規に個別テストを作成する場合

「自動テスト」| メニュー



# プロファイルの設定(有線test) \*EtherScopeのみ

有線LAN試験は、テスターメインポート(最大 10GLink)から、LANケーブル、 TO(通信アウトレット)、ネットワークスイッチ、DHCP、 DNS、GWよりWAN/内部特定先への通信が行われ るか検査する物です。

- PoEテストの際は、利用PDクラス、 TruePower™を指定をお勧めします。
- Speed/Duplex
- プロキシの利用
- DNSテスト

など必要項目詳細を設定します。



# プロファイルの設定(WiFi\_test)

Wi-Fi test では、任意SSID宛のテストを作成 します。

- テスト先SSID、認証タイプ、パスワードなど 接続に必要な情報
- 利用率の判断基準は、「チャネルテスト」
   より設定
- 通信先ターゲット など必要項目詳細を設定



## プロファイルの設定(電波品質 Test)

電波品質Testは、テスト環境におけるWiFi品質に 関する電波状況を総合的に判断します。

- 802.11使用率 通信状態が混み合っていないか?
- 非-802.11使用率 非Wi-Fi 電波の影響
- 警告/不合格の判断基準は、各々の項目にて スレッショルド値が基準となります。
- スレッショルドは任意に変更可能です。

☰ 電波品質プロファイル	
<b>名前</b> 電波品質プロファイル	
<b>802.11使用率 スレッショルド(%)</b> 有効	•
<b>警告</b> 35 %	
<b>不合格</b> 75 %	(
<b>非-802.11 使用率スレッショルド (%)</b> 有効	
<b>警告</b> 30 %	
<b>不合格</b> 50 %	
同一CH干渉 スレッショルド 有効	
警告 3 APs	
<b>不合格</b> 6 APs	
同一CH干渉 AP 信号レベル -60 dBm	

↓ \$2 \$2 <b>± &gt; =</b> ⊠	🔊 😴 🖓 🛿 12:34	
≡ 自動テスト	開始 🌣	
🔿 Air Quality Profile		

チャネル	APs	802.11 (%)
3	1	10
7	0	10
12	0	7
6	2	6
チャネル	APs	非-802.11 (%)
3	1	13 📕
13	1	7
1	1	6
11	1	4

op 2.4 GHz チャ	ネル By 同一CHF	Ē
チャネル	APs	
6	2	
3	1	
13	1	
1	1	

チャネル	APs	802.11 (%)
36	0	5
40	0	5
44	3	5
48	2	4
チャネル	APs	非-802.11 (%)
42	0	2
46	0	2
153	0	2
60	1	1
Top 5 GHz チャキ	ペル Bv 同一	-CH干涉
チャネル	APs	
1910	0	

チャネル		APs	
44	4	3	
48	3	2	
60	5	1	
	• :	-	
結果 成功			

プロファイルのグループ化

- 作成した個別プロファイルを
   ☑マークで選択し、「名前を付けて保存」を
   選び、任意の名称を付けて保存します。
- 右の例では、☑の入った3つのテスト項目が
   1つのグループとして登録されます。

12 🔊	, 🏷 VI 🧂 🖬	🔊 🖓 📋 13	3:21
=	プロファイ 読み	込み	
	Wired Profile 有線プロファイル	を付けて保存	
	<b>Air Quality Profile</b> 電波品質プロファイル	<b>~ ~</b> i	>
	<b>Wi-Fi Profile</b> Wi-Fi ブロファイル	<b>^</b> :	>
	<b>TP-Link_B910</b> Wi-Fi プロファイル	I	>
	TP-Link_B910_5G Wi-Fi プロファイル	I	>
	<b>Wi-Fi プロファイル</b> Wi-Fi プロファイル	:	>
	Wi-Fi プロファイル	(†	ļ
	0 Þ		

⑦ 東洋計測器株式会社

通信ターゲット

- ・ 選択し終わったら、 < ボタンで戻ります。
- 必要に応じてテスト宛先は「+」ボタンから 追加できます。

都 >>	o 100% VI 🗂 🖾		$\square \bigcirc \blacksquare$	14:55
≡	テスト宛知	先		
	<b>google</b> HTTP テスト			: >
	<b>netally</b> TCP 接続テスト			: >
			(	Ŧ
	$\bigtriangledown$	0		

# Ping/TCP応答

- Ping/TCPの疎通試験は、 テストプロファイルと別に実施できます。
- メイン画面より、Ping/TCPアイコンを タップし、各項目を記載する。 このアイコンから選択する際は、テスターの どのインターフェースからテストを実施するか 指定しないと、接続済みのいずれかのポートか ら試験されます。
- または、ディスカバリで、検出したデバイスを 選択し、そこからテスト追加も可能です。



## ディスカバリ機能

- ディスカバリは、接続済みまたは wifi環境のデバイスを検出し表示されます。
- ソートにより並べなおし見やすく表示できます。
- フィルタにより、情報を絞り込むこと も可能です。



# ディスカバリ(2)

ディスカバリからデバイス詳細へ移行し右下の「+」ボタンから、選択デバイスへの追加試験やキャプチャなど行うことができます。



## WiFi状況把握

- WiFi状況を把握するには、WiFiア イコンを利用します。
- 2.4G/5G/6GHzのチャネル全体像の 確認ができます。各チャネルの利用率 の棒グラフや AP や クライアント数が わかります。
- 各CHの状態の詳細を確認する には、任意チャネルを選択し、 右下の「チャネル詳細」を タップします。





# WiFi解析(2)

- WiFiの各項目詳細は、
   メニューボタンよりご確認いただけます。
- SSID, AP, クライアント、CHなどに 関する情報一覧や個別詳細もご確 認可能です。

	≡ Wi-Fi - SSIDs (206	) :	
	▼ 11 信号強度	*	
	(1) PSE-Guest	-42 dBm > APs: 1	≡ Wi-Fi - APs (278
	(1) PSE8082-M -43 dBm	-43 dBm > APs: 1	V 1E USSID #
<b><i><i>Y</i></i></b> <sup><i>Y</i></sup>	(1) wx03-077900	-52 dBm > APs: 1	Aruba:000b86-
42 active)	(1) wx03-077900-w	-52 dBm >	CiscoM:0c8dd
(3)	Roamingman_0H08X3 -55 dBm	-55 dBm >	HonHai:9c2a7
5)	CHIYODA_Free_Wi-Fi_0	01 -57 dBm > APs: 2	Pananc:0080fC
83)	(1) [Hidden] -58 dBm	-58 dBm > APs: 6	BSSDe 4
アント (617)			BSSIDe: 4
G設定		☰ Wi-Fi-BSS ▼ 1는 信号強度	ilDs (345) :
	नि -44	Cisco:002a1	-44 dBm >
	नि -44	Cisco:002a1	-44 dBm >
	्री -47	CiscoM:0c8d	-47 dBm > [PSE8082-M] CH: 6
	्री -47	ローカル: <b>068d</b>	-47 dBm > [PSE-Guest] CH: 6
	नि -49	_ ローカル:068d	-49 dBm > PSE-Guest CH: 44

48 dBm Andra

-47 dBm CiscoM

Horstail

Panete

Pananc

#### ◎ 東洋計測器株式会社

- ケーブル試験 ※EtherScopeのみ
- デスクトップより、「ケーブル」アイコン
   を選択します。
   ケーブル検査の際は、テスタ左のポートへ
   接続します。
- 解放状態でも長さやショートなどの検査 は可能ですが、両端での結線を確実に確 認するためには、付属のWIREVIEWをご 利用ください。
- なお、長さの単位は、ケーブルテスト設定
   |長さの単位より、フィートまたはメータ
   を選択いただけます。



#### ∞ 東洋計測器株式会社

### リモート閲覧/制御

- リモートで閲覧や制御するには、接続済みアドレスを 確認する必要があります。
- リモート利用に先立ち、テスタ本体側で、
   「一般設定」| VNCより、接続許可を行う必要があります。Webまたは VNCビュアなどにより閲覧/制御を行います。
- なお、リモート利用ポートは4つのポート「有線x 2 (EtherScopeのみ)、WiFi x 2」ありますが、基本 ポートは、テストで利用されることが多いため、管理 ポート(management)をご利用ください。
- VNCViewerは、任意のソフトウエアを ご利用ください。



