

接続のシーケンスと LED マーク

接続ステータスは、Test Accessory の LED マークによって示されます。



接続テスト結果の表示

Test Accessory の電源を入れてLink-Liveに接続 すると、装置が要求されている組織のLink-Live結 果ページに以下の接続テスト結果が表示されます:

- Test Accessory のMACとファームウェアの バージョン
- PoE電圧
- リンク速度とデュプレックス
- IPアドレスと構成 (DHCP/スタティック)
- DNSサーバーのアドレス
- ゲートウェイ Ping 時間
- WWW Ping 時間

同じ結果が、Link-Live の[装置] ページからの通知 用に設定されたメールアドレスにも送信されます。 WWW Ping テストの送信先を変更するには (デフォルトはGoogle.com)、Link-Liveに表示される Test Accessory のIPアドレスを使用して、Webブラウ ザーでWebサーバーインターフェイスを開きます。 Webサーバーインターフェイスの説明については、こ のガイドの2ページを参照してください。

LED の状態の 詳細

接続時の LED シーケンス

- 装置が PoE で実行され ている場合、電源ライト (稲妻)は緑色に点灯し ます。装置が電池で実 行されている場合は、電 源ライトは黄色のままで す。電池交換が必要に なると、Power ライトは 赤色に変わります。
- Link ステータス・ライト (つながった鎖)は、リン クが確立されるまでは 緑色で点滅し、リンク確 立後は緑色で点灯しま す。
- 装置が IP アドレスを要求し、DHCP ライトが緑 色に点減します。使用可能な IP アドレスが取得されると、DHCP ライトが緑色の点灯に変わります。装置が重複 IP アドレスを取得した場合は DHCP ライトが黄色になり、IP アドレスを取得できなかった場合は赤色になります。

Test Accessory が デフォルトゲートウェイ ルーターと通信します。 ゲートウェイとの接続が 確立するまで、 Gateway ステータス・ライトは 緑色で点滅します。 成功すると、緑色の点灯に

緑色で点滅します。 成功すると、緑色の点灯に 変わります。 装置がゲートウェイに 接続できなかった場合、 ライトは赤色に点灯します。



5) Test Accessory が Link-Live クラウド・サー ビスとの通信を試み、クラウド・ライトが緑色に 点滅してインターネットの接続性を示します。

利用可能な新しいソフトウェア・バージョンがあ る場合、Test Accessory が自動的に更新され ることがあります。

NOTE: アップデート処理中に電源を切った り、Link-Live にTest Accessory を要求しようと したりしないでください。アップデートが失敗する ことがあります。

Link-Live クラウド・サービス

Link-Live Cloud Service は、テスト結果を表示、整理、報告するための無料のオンライン・システムです。

Link-Liveの Test Accessory を要求すると、iPerfク ライアントテストデバイスからの検出を支援、ソフト ウェア・アップデートをダウンロードし、接続テスト結 果を表示することができます。

NOTE: iPerfクライアントデバイスからLink-Liveを使 用して Test Accessory を検出するには、NetAllyテ スターを同じ組織に要求し、設定を適切に行う必要 があります。iPerfクライアントデバイスのユーザード

キュメントを参照してください。

Link-Live.comでユーザーアカウントを作成します。 指示に従ってアカウントを有効化し、サインインしま す。

Link-Live への要求

初めてLink-Liveにサインインすると、デバイスを要 求するためのポップアップウィンドウが表示されま す。

ッ。。 表示されない場合は、左側のナビゲー ションメニューから「装置」ページに移動 し右下にある装置の要求ボタンをクリッ ク」ます。



画面に表示される指示に従ってをクリックします。

NOTE:Test Accessory は、電源を入れてから5 分以内に要求する必要があります。

ソフトウェア・アップデートの LED シーケンス

NOTE: アップデート処理中に電源を 切ったり、Link-Live にTest Accessory を要求しようとしたりしない でください。アップデートが失敗するこ とがあります。

- まず、5 つのライトがすべて 1) 黄色に点滅します。
- 次に、この装置の最下部に 2) あるPoEの稲妻から始まり、 各ステ ータスライトがCloud ステータス・ライトまで下から 上へ順番に黄色で点滅し始めます。これは、5つがすべ て黄色で再び数秒間点滅す るまで続きます。
- その後、この装置が再起動し 3) ます。Cloudステータス・ライト からPoEステータス・ライトま で順番に、各ライトが緑色に 点滅します。
- 最後に、Test Accessory は PoEステータス・ライトから順 番に再接続します。各ライト は、接続中は緑色に点滅し ます。



ting Updat

 \mathbf{D}

Web サーバー・インタフェース

Web ブラウザを開き、Test Accessory の IP アドレスを入力します。 IP アドレスは Link-Live から取得する か、ハンドヘルド・テスター本体からディカバリで Test Accessory を検出することで取得できます。

Test Accessory	Status Settings Debug Information Language -	Status(ステータス)
Status	デフォルトでは、[Status (ステー タス)] 画面が表示されます。トッ プ・メニューから設定やデバッグ	[Status (ステータス)] 画面に は、Test Accessory からの 最新の接続結果が表示され ます。
PoE Voltage: 51.0		Settings (設定)
Speed: 1000 Duplex: full DHCP IP Address: 10.250.3.48	 接続テスト 結果	[Settings (設定)] 画面では、 テスト用に IP アドレス、ポート、プロキシのカスタム設定 を行うことができます。 [Apply Changes (変更の適 用)] をクリックすると、新しい 設定が保存されます。
Ping (ICMP): 46.005ms, 2.152ms, 2.567	ms	IP Configuration (IP の設定)
Ping (ICMP): 4.084ms, 5.576ms, 5.549m	15	これらの設定では、スタ ティック IP アドレスを選択お よび設定できます。

iPerf Port(iPerf ポート)

このフィールドには、

iPerf Port 5201 Number:

デフォルトの 5201 以外の ポート番号を入力することができます。

NOTE: ここで設定する [iPerf Port Number (iPerf ポート番号)] は、メイン・テスターの [iPerf Setting (iPerf 設定)]のポートと一致している必要がありま す。

WWW Test

このフィールドは、Test Accessory によって実行さ れるWWW Pingテストの宛先URLを表示し、テスト用 に新しいアドレスを設定することができます。デフォ ルトの宛先はwww.google.comです。

Proxy Configuration(プロキシの設定)

このセクションでは、プロキシ・サーバの設定を行う ことができます。自動プロキシまたは手動プロキシ を選択する場合は、必要に応じて [Proxy Address (プロキシ・アドレス)], [Port (ポート)], [Username](ユーザー名)]、および [Password (パスワード)] に 入力します。

Debug Information (デバッグ情報)

このセクションには、NetAlly のテクニカルサポートが使 用するトラブルシューティング情報が含まれています。

Log Files(ログ ファイル)

このボタンをクリックして、ログファイルをダウンロードし ます。

Log Level(ログレベル)

この設定では、ログファイルにログを記録するイベント のしきい値を変更できます。

ドロップダウン・メニューを選択し、新しい設定を選択し てログ・レベルを調整します。

デフォルト設定である [WARN (警告)] にリセットするに は、[Default Log Level (デフォルトのログ・レベル)] ボタ ンをクリックします。

Nearest Switch TestTest (最も近いスイッチ・ テスト)

[Nearest Switch Test (最も近いスイッチ・テスト)] ボタン をクリックすると、Test Accessory によって最も近いス イッチが識別され、その特性が下に表示されます。

Language(言語)

このメニュー項目を選択すると、ドロップダウン・リストか ら他の言語を選択できます。

工場出荷時のデフォルトへ のリセット

注意: Test Accessory を工場出荷時のデフォルト にリセットすると、すべてのパフォーマンス・データ と設定データが消去され、Test Accessory が Link-Live から要求解除されます。

1) 装置の電源がオフになっていること、つま り、すべての LED がオフであることを確認 します。

2) 約 30 秒間電源ボタンを押し続けます。 この装置がリセットされると、まず、5 つのステータ ス・ライトがすべて約 15 秒間黄色で点灯します。次 に、LED がクラウド・ライトまで下から上に順番にもう 15 秒間緑色に点滅し、最後に LED がすべて同時 に緑色で点滅します。

3) ライトが同時に緑色で点滅したらすぐ、赤色で 点滅する前に、 電源ボタンを放します。

LED が赤色で点滅する前に電源ボタンを放さな かった場合は、LED が黄色に変わり、リセットが失 敗したことが示されます。この場合、リセット手順を やり直す必要があります。 リセットが成功した場合、Test Accessory はシャット

ダウンし、電源がオフになります。

装置の電源を切る

この装置をオフにするには、LED が下へと順に点 滅し始めるまで2秒間電源ボタンを押してから、ボ タンを放します

LED が点滅しなくなったら、シャットダウンが完了す るまで Power/PoE の記号が約 15 秒間オンのまま になります。

環境および規制仕様

環境		
動作温度	0°C ~ 50°C	
相対湿度	5%~90%、結露なし	
保管温度	−20°C ~ 60°C	
衝撃および振動	ランダム 2 g、5 Hz ~ 500 Hz(ク ラス 2)、1 m 落下テスト	
安全性	AN/CSA-C22.2 No. 61010-1-1-12, UL Std.No. 61010-1 (第 3 版)、IEC 61010-1:2010、汚染度 2s	
作動高度	4,000 m	
保管高度	12,000 m	
EMC	EN 61326-1:2006	
一般		
寸法	11.07 cm x 4.06 cm x 3.25 cm	
重量	0.116 kg	
電池	単 3 アルカリ電池 x 2	

法的通知

本製品の使用は、<u>http://NetAlly.com/terms-and-</u> conditions で参照可能な、または出荷時に本製品に付 属するエンド ユーザー ライセンス契約、あるいは該当 する場合は、NetAllyと本製品の購入者との間で締結 される法的契約(以下「本契約」)に準拠するものとしま

オープン ソース ソフトウェアに関する認識:本製品に は、GNU 一般公衆利用許諾契約書(以下「GPL」)また は GPL ライセンスと互換性のあるライセンス(以下 「GPL 互換ライセンス」)によって管理されるオープン ソースのコンポーネントが組み込まれている場合があ ります。NetAlly は、本製品のオープン ソース コード コ ンポーネントがある場合、Link-Live.com/OpenSource で利用できるようにしています。

NetAlly は、その技術情報、仕様、サービス、サポート プログラムを独自の判断で随時変更する権利を有しま す。